NEXXTECH

8015483A

Radio-réveil compact – Manuel d’utilisation

Table des matières

Consignes de sécurité importantes 3

Spécifications 6

Fonctions 6

Source d'alimentation 7

Pile de secours 7

INSTALLATION ET ENTRETIEN 7

- Instructions d'installation 8
- Réglage de l'horloge 8
- Utilisation de la radio 8
- Programmation 8
- Réglage de l'alarme 9
- Utilisation du rappel d'alarme 10
- Réglage de la minuterie pour fonction sommeil 10

La FCC veut que vous sachiez 11

Garantie 12

Consignes de sécurité importantes

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU TOUTE AUTRE SORTIE SANS VOUS ASSURER QUE LES LAMES OU BROCHES DE CONTACT SOIENT PARFAITEMENT INSÉRÉES DANS LA PRISE ET NE RISQUENT PAS DE PROVOQUER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE L'APPAREIL NE SOIT PAS EXPOSÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est un symbole d'avertissement vous alertant de la présence d'instructions importantes accompagnant le produit concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE L'APPAREIL NE SOIT PAS EXPOSÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION!
RAYONNEMENT LASER DANGEREUX LORSQU' OUVERT ET VERROUILLAGE ENDOMMAGÉ OU MODIFIÉ. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU LASER.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1) Lisez ces instructions - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
2) Conservez ces instructions – Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour référence ultérieure.
3) Respectez tous les avertissements – Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil ainsi que dans le manuel d'instructions.
4) Suivez toutes les instructions – Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau comme dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, etc.
6) Nettoyez uniquement avec un linge sec.
7) Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées, ni recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
8) Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celles des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9) Ne pas détériorer la sécurité de la fiche polarisée, ou de la fiche de terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, contactez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
10) Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas être piétinés, ou être coincés par des objets placés sur, ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où les cordons sortent du produit.
11) Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
12) Utilisez uniquement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support, ou une table recommandée par le fabricant, ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un chariot doit être déplacée avec prudence.

13) Pour plus de protection pendant un orage, ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.

14) Confiez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé sur le produit, ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement, ou si le produit a été lâché des mains.

15) N'installez pas l'appareil dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque, ou mobilier similaire et veillez à le placer dans des conditions bien ventilées. Ne bloquez pas la ventilation avec des items quels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Conservez l'unité dans un endroit bien aéré.

16) AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli d'eau, tel qu'un vase, ne doit en aucun cas être placé sur l'appareil.

17) AVERTISSEMENT : La fiche d'alimentation fonctionne en tant que dispositif de déconnexion, elle doit rester toujours prête à fonctionner.

18) AVERTISSEMENT : Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur extrême comme celle des rayons du soleil, du feu, etc.

19) Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.

- Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier (ni retirer le couvercle). Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'unité. Confiez toute réparation à un technicien de service qualifié.
- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.

20) L'appareil doit être branché à une prise de courant dotée d'une connexion de mise à la terre protectrice.

SPÉCIFICATIONS

Source d'alimentation: 120 V, 60 Hz
Pile de secours: 2 piles de type AA (non incluses)
Plage de fréquence : AM : 530-1710 KHz
FM : 87.5 – 107.9 MHz
Consommation d'énergie en mode « inactif » : 2 W
Consommation d'énergie : 3 W
Puissance de sortie des haut-parleurs (RMS) : 1 x 0,4 W
Dimensions (L x P x H) : 134 mm x 118 mm x 47 mm
Accessoires inclus : Guide d'instructions

FONCTIONS

1. AL1/VOL- : Bouton d'alarme 1 et volume –
2. MIN/DOWN : Bouton minutes / bas
3. Commutateur OFF/FM/AM (Arrêt/bande FM/bande AM)
4. SNOOZE/SLEEP : Bouton fonction de rappel d'alarme et sommeil
5. AL2/VOL+ : Bouton d'alarme 2 et volume +
6. HOUR/UP : Bouton heures / haut
7. TIME/M+ : Bouton de l'heure / mémoire+
8. Antenne FM

SOURCE D'ALIMENTATION

Installez l'unité sur une surface plate et stable, et raccordez le cordon d'alimentation sur une prise de courant CA de 120 V – 60 Hz située à proximité.

PILE DE SECOURS

L'horloge et les paramètres de l'alarme pourront être protégés de façon temporaire en cas de coupure de courant à l'aide de piles. Si aucune pile de secours n'est installée, ou si la coupure de courant se prolonge, vous devrez effectuer à nouveau la programmation de l'horloge et de l'alarme.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez deux piles de type « AA » (non incluses) à l'intérieur du compartiment à piles, en respectant la polarité indiquée (+/-).

Pour éviter les dommages possibles à l'unité :

. Installez des piles neuves en respectant la polarité (+ et -) indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.
. Ne pas exposer les piles à la chaleur, sans quoi un court-circuit pourrait se produire.
. Si vous envisagez de ne pas utiliser l'unité pendant une période prolongée, retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec.
. Retirez immédiatement les piles épuisées, et recyclez-les.
. Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées. Ne pas mélanger différents types de piles.
. Ne jamais essayer de démonter les piles, laissez les piles exposées aux rayons direct du soleil, les jeter au feu, ou les poser sur un radiateur. Ceci entraînerait des blessures.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Réglage de l'horloge

1. Maintenez appuyé le bouton OFF/FM/AM pour basculer sur le mode OFF (Arrêt), qui est le mode de l'horloge.
2. Maintenez appuyé le bouton TIME/M+ (Heure/M+) pour basculer sur le mode de l'heure, et l'heure se mettra à clignoter à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton HOUR/UP (Heure/Haut) pour ajuster les heures; appuyez sur le bouton MIN/DOWN (Minutes/Bas) pour ajuster les minutes.

Utilisation de la radio

1. Appuyez sur le commutateur « OFF/FM/AM » pour passer en mode AM.
2. Appuyez à nouveau sur le commutateur OFF/FM/AM pour passer en mode FM.
3. Appuyez sur les boutons « AL1/VOL-» et «AL2/VOL+» pour régler le volume selon vos préférences.
4. Appuyez sur les boutons « HOUR/UP » et « MIN/DOWN » pour régler la station AM/FM.
5. Maintenez appuyé le bouton HOUR/UP (Heure/Haut) et le bouton MIN/DOWN (Minutes/Bas) pour effectuer la recherche automatique des stations AM/FM.
6. Pour éteindre la radio, maintenez appuyé le commutateur « OFF/FM/AM » pour passer en mode OFF (arrêt).

Programmation de stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations pour la bande AM, et 10 stations pour la bande FM :

1. Suivez les étapes de l'utilisation de la radio pour régler la station que vous souhaitez programmer.

2. Maintenez appuyé le bouton TIME/M+ (Heure/M+), « P— » (« -- » indique l'emplacement de mémoire) s'affichera à l'écran. Appuyez de façon répétitive sur le bouton TIME/M+ (Heure/M+) pour sélectionner l'emplacement souhaité pour la mémoire. Appuyez à nouveau sur le bouton TIME/M+ (Heure/M+) pour configurer la station sur cet emplacement. Répétez ces étapes pour toutes les stations que vous souhaiterez programmer.
3. Appuyez sur le bouton « OFF/FM/AM » pour quitter le mode de programmation. Pour sélectionner par la suite les stations programmées, vous devrez simplement appuyer sur le bouton TIME/M+.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur le commutateur « OFF/FM/AM » pour passer en mode OFF (arrêt), qui est le mode de l'horloge, et l'écran affichera l'heure.
2. Appuyez de façon répétitive sur le bouton AL1/VOL- ou AL2/VOL+ pour sélectionner le mode d'alarme de votre choix. Il existe deux modes d'alarme : La sonnerie ou la radio. Lorsque l'alarme se déclenche, un voyant s'allumera pour indiquer le mode d'alarme correspondant. Maintenez appuyé le bouton « AL1/VOL- » pour passer en mode AL1 (alarme 1). Appuyez sur le bouton « HOUR/UP » pour effectuer le réglage de l'heure. Appuyez sur le bouton « MIN/ DOWN » pour le réglage des minutes.
3. Maintenez appuyé le bouton AL2/VOL+ pour passer en mode AL2 (alarme 2), et vous devrez répéter les étapes ci-dessus pour le réglage de l'alarme 2.

Remarque : Lorsque l'alarme est programmée sur le mode Radio, le niveau de volume et station utilisés précédemment seront utilisés.

Utilisation de la fonction « Rappel d'alarme »

1. Lorsque l'alarme (sonnerie ou radio) se déclenche, appuyez sur le bouton « SNOOZE/SLEEP » (rappel d'alarme). L'alarme sera interrompue, et se déclenchera à nouveau au bout de 9 minutes environ.
2. Pour désactiver la fonction de rappel d'alarme, maintenez appuyé le bouton « OFF/FM/AM » pour passer en mode OFF (arrêt), qui est le mode de l'heure.

Réglage de la minuterie pour fonction sommeil

1. Appuyez sur le bouton « SNOOZE/SLEEP », l'écran affichera 90 minutes. La radio s'éteindra une fois que la durée pour la fonction sommeil sera écoulée.
2. Pour sélectionner la durée de la fonction sommeil entre les options 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes, appuyez sur le bouton « SNOOZE/SLEEP » jusqu'à ce que la durée souhaitée en minutes s'affiche.
3. Pour éteindre la radio avant que la durée programmée soit écoulée, appuyez une fois sur le bouton « SNOOZE/SLEEP ».

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca

© 2015 La Source
Tous droits réservés.

Recyclez